

INSTRUCCIONES PARA DISEÑAR SUS TAPAS PERSONALIZADAS

LA CUBIERTA PERSONALIZADA SE FABRICA ENVOLVIENDO
CON SU FOTO UNA PLANCHA RÍGIDA

Paso 1



Paso 2



Paso 3



POR ESO ES NECESARIO DEJAR UN MARGEN EN SU IMAGEN



El area fuera de las líneas rojas es el margen que se usará para envolver la plancha. No se verá por completo pero sí en parte. Por eso es necesario que cumpla dos requisitos:

1. **Debe ser el mismo fondo de la imagen** (en el ejemplo, el degradado azul) : para que no puedan quedar filos de otro color al fabricar la cubierta
2. **Sólo debe ser fondo:** No debe ser algo importante ya que la mayor parte del margen se perderá al doblar.

EJEMPLOS DE DISEÑOS CORRECTOS E INCORRECTOS

Diseño Correcto



Diseño Incorrecto



No hay margen suficiente
Al doblar se perderá parte de la cabeza



Diseño Incorrecto



El margen no es igual que el fondo de la foto Al doblar, puede aparecer un filo blanco en alguno de los cuatro lados de la cubierta.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA...

MEDIDAS DE ARCHIVOS PARA CUBIERTAS PERSONALIZADAS

Tipo de Cubierta	Album	 Area interior (AltoXAncho)	 Medida Total (AltoXAncho)
 Personalizada abierta	25X50	26X24	32X30
	30X48	31X23	37X29
	30X60	31X29	37X35
	35X70	36X34	42X40
	40X60	41X29	47X35
	35X50	36X24	42X30
	30X80	31X39	37X45
 Personalizada Cerrada	25X50	26X15	32X21
	30X60	31X20	37X26
	35X70	36X25	42X31
	40X60	41X20	47X26
 Combi Personalizada	35X70	22X36	28X42
	40x60	18X41	24X47

*El margen debe ser de 3 centímetros (6 centímetros sobre la medida de la plancha).
En esta tabla tiene todas las medidas ya calculadas para cada tipo de album*